

NÁVOD K MOTNÁŽI (list č.2)

LEDStore 3G – 9C x 2,5

1. Montáž svítidla smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací a montáž musí probíhat při odpojeném napětí.
2. Nosnou lištu **1** zavěste na vámi zvolený způsob zavěšení (lano, řetízek) pomocí 2ks závěsu nosné lišty **2**. Doporučená rozteč závěsů **2** je uvedena v příloze „Návod k montáži (list č.1)“. Výšku zavěšení zvolte dle projektu osvětlení.
3. Přívodní kabel provlečte průchodkou s gumovou membránou v koncovce závěsné lišty **3**, potřebná délka přívodního kabelu uvnitř závěsné lišty je cca 30cm. Přívodní kabel připojte na konektor **4**. Pro kontrolu správného připojení konektoru, porovnejte s pozicemi zapojených vodičů v prvních svorkovnicích od přívodního konektoru (obr. A).
4. Případné spoje sousedních závěsných lišt proveďte spojkou **6** aretovanou shora 4x samořezným šroubem.
5. Svítidlo **7** je osazeno připojovacími konektory **5**. Svítidlo zavěste na závěsnou lištu do pozice **9** a připojte vodiče do označených pozic na svorkovnicích v horní liště **1**. Potom zaklapněte 2x plochou pružinu do pozice **10**.
6. V místech mezer, kde není nosná lišta osazena světelnou částí, bude nasazena krycí lišta **8**. Montáž krycí lišty **8** je obdobná jako u svítidla **7**.
7. Proveďte zkoušku funkčnosti svítidla.
8. Demontáž svítidla provádějte vytrhnutím na straně plochých pružin rukou nebo pomocí plochého náradí viz. obr **11**. Rozpojte lineární konektor a po vyklopení vyjměte svítidlo nebo krycí lištu z drážky nosné lišty.

Kabelová trasa pro kabeláž o průřezu 2,5mm² je max. 100m a jištěno 10A "C"
Pro delší trasu, jak 100 m je nutné mít další nový přívodní kabel.